

Configurazione indirizzi DMX su scheda dimmer 8CH power LEDs



Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4	Indirizzo assegnato (address)
ON	ON	ON	ON	da 10 a 17 Scheda n° 1
OFF	ON	ON	ON	da 20 a 27 Scheda n° 2
ON	OFF	ON	ON	da 50 a 57 Scheda n° 3
OFF	OFF	ON	ON	da 60 a 67 Scheda n° 4
ON	ON	OFF	ON	da 90 a 97 Scheda n° 5
OFF	ON	OFF	ON	da 100 a 107 Scheda n° 6
ON	OFF	OFF	ON	da 130 a 137 Scheda n° 7
OFF	OFF	OFF	ON	da 140 a 147 Scheda n° 8
ON	ON	ON	OFF	da 170 a 177 Scheda n° 9
OFF	ON	ON	OFF	da 180 a 187 Scheda n° 10
ON	OFF	ON	OFF	da 210 a 217 Scheda n° 11
OFF	OFF	ON	OFF	da 220 a 227 Scheda n° 12
ON	ON	OFF	OFF	da 250 a 257 Scheda n° 13
OFF	ON	OFF	OFF	da 260 a 267 Scheda n° 14
OFF	OFF	OFF	OFF	da 300 a 307 Scheda n° 15

N.B. gli indirizzi non utilizzati compresi tra 0 e 512 possono essere utilizzati da altri dispositivi.
 Se occorre inserire più schede bisogna aggiungere un offset di indirizzo nel firmware.
 Più schede possono avere lo stesso indirizzo per replicare gli stessi comandi.

<http://www.presepevirtuale.it/dmx512.html>

